

3. Eksploatacja, czyszczenie i konserwacja kratki przelewowych i chodników antypoślizgowych

Dla zachowania odpowiedniej jakości i trwałości kratak przelewowych i chodników antypoślizgowych konieczne jest utrzymanie stałego poziomu chloru (poniżej 0,6 mg/l) oraz ich regularna konserwacja i czyszczenie. Powinny być one **czyszczone raz lub dwa razy w tygodniu** (częściej w przypadku słonej termalnej lub mineralnej wody).

Do czyszczenia można używać środków do czyszczenia dostępnych na rynku (obojętne i zasadowych).

zasadowych).

tworzyw sztucznych (jednak poza ogólnodostępnymi środkami chemii gospodarczej).

Można je czyścić poprzez spryskiwanie lub pod ciśnieniem z odległości nie mniejszej niż 30-40 cm. Dopuszcza się czyszczenie parą wodną w temp. max 60° C z odległości nie mniejszej niż 30-40 cm.

Proponujemy używanie sprawdzonych środków, tj.:

1. **Randreiniger** żel czyszczący
2. **Randklar** w płynie
3. **Flisan**
4. **Banisol A**

Informacje na temat dozowania oraz czasu reakcji poszczególnych środków znajdują się w instrukcjach obsługi producentów i muszą być bezwzględnie stosowane. W każdym wypadku wszystkie środki użyte do czyszczenia muszą być sptukane dużą ilością czystej wody (maksymalne ciśnienie wody przy czyszczeniu to 50 bar z maksymalną temperaturą wody 65 stopni, odległość od rusztów to co najmniej 30 cm).

Używanie niewłaściwych środków czyszczących, dozowanie zbyt dużych ilości, zbyt długi czas pozostawiania środków na kratkach przelewowych i chodnikach **może powodować tamiliwość, pojawianie się szczelin (porów) oraz odbarwienia**.

4. Działania w okresie zimowym

W okresie zimowym kratki przelewowe i chodniki antypoślizgowe (z basenów otwartych) powinny zostać przeniesione do magazynu oraz przykryte odpowiednią folią, tak żeby uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń, czy też zabrudzeń.

Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji lub nieprawidłowych warunków eksploatacji w/w produktów producent nie ponosi odpowiedzialności.

- W załączeniu:
- opis proponowanych środków czyszczących

„Niezadowolenie ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”

Baspol Sp. z o.o.
03-455 Warszawa
ul. Namysłowska 8

PKO BP (IBAN PLN): PL 44 1440 1299 0000 0000 0297 6501
 PKO BP (IBAN EUR): PL 90 1440 1299 0000 0000 1310 8196
 NIP 524-000-47-50
 KRS 70054
 REGON 142627819

SWIFT: BPKOPLW Kapital: 50.000 zł
Prezes Zarządu: mgr Halina Kolak
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy



Wszystko do basenów

9 03-455 Warszawa, ul. Namysłowska 8 22 618 15 03 22 618 41 97



Warszawa, dnia 8.12.2017 r.

Zasady eksploatacji, czyszczenia i konserwacji kratek przelewowych i chodników antypoślizgowych z PCV typ EHA

1. Ogólne informacje dotyczące kratek przelewowych i chodników antypoślizgowych

Kratki przelewowe i chodniki antypoślizgowe z PCV typ EHA są trwałe, odporne na ozon, chlor oraz wodę zarówno słoną jak i termalną.

Wytrzymują duże obciążenia, posiadają właściwości antypoślizgowe, a także odporne są na działanie chemikaliów, odporne na promieniowanie ultrafioletowe, korozję, pęknięcia i na większość środków do mycia i czyszczenia dostępnych na rynku.

2. Montaż kratek przelewowych i chodników antypoślizgowych

Rozwijając jedynie w cieple. Jeżeli temperatura jest niższa niż 20°C pozostawić w ogrzewanej strefie na 24 godziny.

- Dokładnie wyczyścić rynnę przelewową lub podłoże. Zgodnie z planem montażu ułożyć elementy obok rynny lub podłoża – nie rozciągać elementów.

- Umieścić pojedyncze części kratek w rynnie, rozpoczynając od narożników (jeśli takie występują) a chodniki ułożyć na podłożu. Elementy, które są za długie nie powinny być jeszcze przycinane. Proszę zostawić je zachodzące na siebie!

WAŻNE: UMIEŚCIĆ ELEMENTY W RYNNIE PRZELEWOWEJ. NIE NACIĄGAĆ I NIE PRZYCINAĆ ICH!

- Jeżeli to możliwe, elementy powinny poleżeć kilka dni przed końcowym montażem, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia kurczenia się materiału.

WAŻNE: JEŻELI NIE MA SPECJALNYCH WYMAGAŃ, ELEMENTY EHA SĄ PRODUKOWANE DŁUŻSZE O OKOŁO 3%

- Przed połączeniem elementów, wcisnąć elementy ostatecznie, powstaną małe fałdy, należy je wygładzać w kierunku wolnego końca elementu.

- Przyciąć lub oddzielić zachodzące elementy, które nadal są po docięnięciu i umieszczeniu na miejscu. Czarne (lub białe) spodnie poprzeczki kratek, które mają być połączone muszą leżeć razem.

PORADA: PRZYCINAĆ ELEMENTY NOŻEM DO TAPET LUB NOŻYCAMI OGRODNICZYMI

- Dołączyć złączki i końcówki.

- Pozostawić kratkę w rynnie przelewowej a chodnik na podłożu około jednego tygodnia. Jeżeli kratka nadal jest pofalowana, należy spróbować wcisnąć ją i przespacerować się po niej kilka razy. Jeżeli zajdzie konieczność, przyciąć kratkę ponownie.

**DOKUMENTACJA
ODBIOROWA**

**Za zgodność
z oryginałem**

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Andrzej Ziolkowski
upr. bud. nr MAZ/0356/OWOK/06
MOiB nr MAZ/BO/0249/07
upr. BHP nr 15315/08

„Niezadowolone ze złej jakości trwa znacznie dłużej niż radość z niskiej ceny”

Baspol Sp. z o.o.
9 03-455 Warszawa
ul. Namysłowska 8

biuro@baspol.com.pl
www.baspol.com.pl
WszystkoDoBasenow.pl

PKO BP (IBAN PLN): PL 44 1440 1299 0000 0000 0297 6501
PKO BP (IBAN EUR): PL 90 1440 1299 0000 0000 1310 8196
NIP 524-000 47-50 KRS 70054

SWIFT: BPKOPLPW Kapitał 50,000 zł
Prezes Zarządu: mgr Halina Kolaś
REGON 8483676 Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy

