

Akceptuję przedstawione rozwiązanie techniczne z uwagami:

- istniejący wodociąg przenieść do zestawu wodociągowego dla inst. socjalno-bytowej
- na instalacji p.poż. zastosować zawór antystażeniowy typu BA
- obrotowy wodociąg zamontować w konsolach wodociągowych

14.10.2019r.

KIEROWNIK
Działu Techniczno-Inwestycyjnego

Tomasz Szulcowski

Płockie Sp z o.o.
ul. 2 Płock
Grodzkiego 11
11-001 Płock
Krajowa Inwestycyjna

UWAGA

1. Długości przewodów należy sprawdzić ze stanem rzeczywistym i w razie różnic domierzyć na budowie.
2. Istn. zestaw wodociągowy należy wykorzystać jako zestaw na cele p.poż. natomiast nad nim należy zamontować nowoprojektowany zestaw na cele socjalno-bytowe.
3. Przy prowadzeniu nowoprojektowanej instalacji wod.-kan. należy mieć na uwadze istniejącą konstrukcję budynku.
4. Przejścia instalacji przez strefy p.poż. wykonać za pomocą pianki uszczelniającej o odporności ogniowej danej przegrody p.poż.
5. Przewody wody mocować do stropu za pomocą obejm z gumy izolacyjnej
6. Przed rozpoczęciem prac należy odciąć dopływ wody do budynku. W istniejącym pomieszczeniu wodociągów należy odciąć istn. instalację wody socjalno-bytowej od wody pożarowej. Po wykonaniu rozdzielenia i zamontowaniu zestawu wodociągowego
- (zgodnie z rysunkiem IS02) należy zgłosić wykonane prace do odbioru technicznego w "Wodociągach Płockich" Sp z o.o. a następnie po bezusterkowym odbiorze zgłosić wodociąg do zaplombowania.
7. Zakupiony wodociąg powinien być przystosowany do zdalnego odczytu jego wskazań
8. Całość rozpatrywać wraz z pozostałymi branżami.

RZUT PARTERU

