

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEBUDOWY ISTN. LINII WYWIEWNEJ NA PIĘTRZE		
L.P.	Opis produktu	Długość
[-]	[-]	[mm]
1	Wpięcie w istn. kanał wywiewny LKR-700-350-1505-OTHER	1505
2	LDR-800-250-700-350--50-50-400	
3	LBXR-800-250-90	
4	LKR-800-250-3950-OTHER	3950
5	LTROR-600-800-600-250-125-125-1050	
5	LTROR-600-800-600-250-125-125-1050	
6	LDR-600-250-400-250--100-0-582	
7	LKR-400-250-1134-OTHER	265
7	LKR-400-250-1134-OTHER	869
7	LKR-400-250-1134-OTHER	205
8	LDR-400-250-350-250--25-0-200	
9	LKR-350-250-3769-OTHER	3769
10	LTROR-350-350-350-250-125-125-600	
10	LTROR-350-350-350-250-125-125-600	
11	LDR-350-250-200-200--75--25-150	
12	LKR-200-200-371-OTHER	371
13	LBXR-200-200-90	
14	LKR-200-200-754-OTHER	279
14	LKR-200-200-754-OTHER	100
14	LKR-200-200-754-OTHER	475
15	LTR-125-100-100-OTHER-200	
16	LKR-100-125-195-OTHER	195
17	LBXR-100-125-90	
18	LKR-100-125-1244-OTHER	1244
19	LBXR-100-125-90	
20	LKR-100-125-103-OTHER	103
21	Wpięcie w istn kanał wywiewny	
22	Wpięcie w istn kanał wywiewny	
23	LDR-350-250-250-200--50--25-150	
24	LKR-250-200-1786-OTHER	1786
25	LBXR-250-200-90	
26	LKR-250-200-770-OTHER	770
27	Wpięcie w istn kanał wywiewny	
28	LTR-160-125-100-OTHER-225	
29	LKR-125-160-125-OTHER	125
30	Wpięcie w istn kanał wywiewny	
31	LKR-600-250-100-OTHER	100
32	Wpięcie w istn kanał wywiewny	

Wszystkie kanały przechodzące przez klatkę p.poż. Należy zaizolować p.poż. Do odporności ogniowej przegrody

Kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 4cm, natomiast kanały znajdujące się na poddaszu zaizolować należy wełną mineralną 8cm i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przejścia kanałów przez pomieszczenia oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapą p.poż. o odporności ogniowej danej przegrody p.poż. Dodatkowo między klapą a przegrodą należy stosować izolację p.poż. o parametrach odporności ogniowej równej przegrodzie p.poż. a także w przypadku przejść przez pomieszczenia wydzielania p.poż. należy prowadzić w izolacji p.poz. UWAGA Długości odcinków pionowych i poziomych należy domierzyć na budowie. Przy prowadzeniu kanałów należy mieć na uwadze istniejącą infrastrukturę techniczną i konstrukcję budynku. Przed zamówieniem kanałów należy sprawdzić wymiary projektowanych kanałów na budowie a długości domierzyć względem istniejących ścian budynku. Wysokości prowadzenia kanałów należy zweryfikować z istniejącą wysokością budynku. Należy istniejące kanały zdemontować w miejscu przebudowywanej instalacji. Należy zachować wysokości prowadzenia kanałów oraz przy układaniu nowoprojektowanych kanałów należy przed zamówieniem kanałów sprawdzić możliwość przeprowadzenia nowoprojektowanej instalacji w istniejącej części budynku na piętrze.