ATLAS Sp. z o.o., 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105
Centrala: 91-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2, tel. +48 42 631 88 00
www.atlas.com.pl, e-mail: atlas@atlas.com.pl



Wyznaczanie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości najkrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku lecz nie mniej niż 1,0 m i nie więcej niż 2,0 m, czyli

$B = \frac{1}{8}\ \min(a1, a2, b1, b2)$ *i* $1{,}0 < B < 2{,}0$ *m*

g *- grubość płyty EPS, XPS*



Uwaga:
Ilość łączników zależy od wielkości obciążenia wiatrem i każdorazowo powinna wynikać z projektu ocieplenia

Nr 1.2.1 Układ płyt i kołkowania dla płyt EPS i XPS - przykład