

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PRZEBUDOWY ISTN. LINII NAWIEWNEJ NA PARTERZE		
L.P.	Opis produktu	Długość
[-]	[-]	[mm]
1	Wpięcie w istn. kanał nawiewny LKR-350-200-100-OTHER	100
2	LDR-400-200-350-200--50-0-200	
3	LKR-400-200-7800-OTHER	7800
4	Wpięcie w istn. kanał nawiewny	
5.	Przełożenie istniejącego odgałęzienia nawiewnego zgodnie z dokumentacją rysunkową	
6.	Przełożenie istniejącego odgałęzienia wywiewnego zgodnie z dokumentacją rysunkową	

Należy zamontować klapy p.poż. Przy przejściu instalacji przez przegrody p.poż. Nawiew 500x500 i Wszystkie kanały przechodzące przez klatkę p.poż. Należy zaizolować p.poż. Do odporności ogniw

Kanały nawiewne oraz wywiewne prowadzone wewnątrz budynku należy zaizolować wełną mineralną o grubości 4cm, natomiast kanały znajdujące się na poddaszu zaizolować należy wełną mineralną 8cm i dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Przejścia kanałów przez pomieszczenia oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapą p.poż. o odporności ogniowej danej przegrody p.poż. Dodatkowo między klapą a przegrodą należy stosować izolację p.poż. o parametrach odporności ogniowej równej przegrodzie p.poż. a także w przypadku przejść przez pomieszczenia wydzielania p.poż. należy prowadzić w izolacji p.poz. UWAGA Długości odcinków pionowych i poziomych należy domierzyć na budowie. Przy prowadzeniu kanałów należy mieć na uwadze istniejącą infrastrukturę techniczną i konstrukcję budynku. Przed zamówieniem kanałów należy sprawdzić wymiary projektowanych kanałów na budowie a długości domierzyć względem istniejących ścian budynku. Wysokości prowadzenia kanałów należy zweryfikować z istniejącą wysokością budynku. Należy istniejące kanały zdemontować w miejscu przebudowywanej instalacji. Należy zachować wysokości prowadzenia kanałów oraz przy układaniu nowoprojektowanych kanałów należy przed zamówieniem kanałów sprawdzić możliwość przeprowadzenia nowoprojektowanej instalacji w istniejącej części budynku na piętrze.

i wywiew 550x400
wej przegrody